

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 8x75 RS

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Sede)

I nostri seater per proiettili standard guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo garantisce una buona precisione.

Il Seater per proiettili è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Come standard, il Seater per proiettili offre l'opzione di crimpere la bocca del bossolo. Questo significa che puoi lavorare con o senza crimp.

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato spesso migliora significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e pezzi di ricambio nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Seater with Crimp 8x75 RS](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013135
- N. fab.: 3330414
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.75kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 1 1/4. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e facilità d'uso nel caricamento di proiettili. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Seater solo per il tipo di proiettile per cui è progettato.
- Assicurarsi che il Seater sia correttamente fissato alla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non forzare il proiettile nel Seater; utilizzare la pressione necessaria per evitare danni.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il Seater senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seater:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Fissare il Seater nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il Seater sia ben saldo e allineato.

2. Uso del Seater:

- Posizionare il bossolo nella pressa.
- Inserire il proiettile nel Seater.
- Attivare la pressa per crimpare il proiettile secondo necessità.
- Rimuovere il bossolo completato dalla pressa.

3. Sostituzione della Testa del Seater:

- Spegnere e scollegare la pressa.
- Rimuovere la testa del Seater attuale.
- Installare la nuova testa seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Seater e qualsiasi componente in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consultare il manuale del prodotto o contattare il servizio clienti del produttore.

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del Seater con Crimp 1 1/4, migliorando la vostra esperienza di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it