

Support Bag Peanut Chunky - Support Bag - Chunky Peanut - Glass Fill

Named after Peanuts, the versatile and accomplished Quarter Horse, this shooting bag is a tribute to the adaptability and relentless spirit that drove a champion from racetrack to rodeo hall of fame. The Peanut mirrors these qualities, offering marksmen a dependable, resilient, and adaptable rest, ready for any challenge and designed to stand the test of time just as its namesake did.

The Peanut is your steadfast ally during competition, on the range, or in the field. It's as reliable and hardworking as the legendary horse it's named after.

The Peanut's long and narrow profile is perfect for fitting into tight spaces on PRS props or barricades. Its unique shape settles over surfaces, creating a stable, flat platform for your rifle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Support Bag - Chunky Peanut - Glass Fill
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2013232
- Mfr. No.: 109112-GRU
- Color: Brown
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 5.2kg
- Shipping length: 120mm
- UPC: 682131925829

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Support Bag Peanut Chunky](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Support Bag Peanut Chunky](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Bolsa de Soporte Peanut Chunky](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Support Bag Peanut Chunky](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Support Bag Peanut Chunky](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Woreczka Wsparcia Peanut Chunky](#)
- [Suomi: Support Bag Peanut Chunky Turvallisuhjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Support Bag Peanut Chunky](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pytle Support Bag Peanut Chunky](#)

Sicherheitshinweise für die Support Bag Peanut Chunky

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Support Bag Peanut Chunky! Diese Schießtasche wurde entwickelt, um Ihnen während des Wettkampfs, auf dem Schießstand oder im Feld zuverlässige Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche in gutem Zustand ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit Waffen, die für den Schießsport zugelassen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu verhindern.
- Halten Sie während der Nutzung einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Vermeiden Sie es, die Tasche bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, Schnee) zu verwenden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Nehmen Sie die Tasche aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Nähte intakt sind.

2. Platzierung:

- Legen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht auf unebenem oder rutschigem Untergrund steht.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr sicher auf der Tasche.
- Nutzen Sie die Tasche als Unterstützung, während Sie zielen oder schießen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tasche nicht verrutscht, während Sie sie verwenden.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile der Tasche recycelbar sind, bevor Sie sie wegwerfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Safety Instruction Guide for the Support Bag Peanut Chunky

Introduction

Thank you for choosing the Support Bag Peanut Chunky. This product is designed to provide a stable and reliable shooting rest for marksmen, ensuring a dependable and adaptable experience in various shooting environments. This guide outlines important safety information and usage instructions to help you use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the Support Bag Peanut Chunky is used in accordance with the guidelines provided in this manual. This product complies with EU safety regulations to minimize risks during use.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a safety issue, be aware that standardized recall notices will be issued. Always check for updates regarding the product's safety status.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements just as physical stores do.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always supervise its use in environments where children may be present.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety alerts related to this product by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before each use, inspect the Support Bag Peanut Chunky for any signs of damage or wear. Do not use if any part is compromised.
- **Use in Appropriate Conditions:** Ensure that the environment where the product is used is stable and safe. Avoid using it in extreme weather conditions that may compromise its performance.
- **Stable Surface:** Always place the shooting bag on a stable and level surface to prevent accidents.
- **Proper Handling:** Use the bag for its intended purpose only. Avoid overloading it beyond its designed capacity.
- **Avoid Sharp Objects:** Keep sharp objects away from the bag to prevent punctures or damage.
- **Storage:** When not in use, store the bag in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the Support Bag Peanut Chunky from its packaging. Ensure all components are included and undamaged.
2. **Placement:**
 - Position the bag on a stable surface such as a shooting bench or ground.
 - Ensure that the long and narrow profile is oriented to fit snugly into any tight spaces on PRS props or barricades.
3. **Settling the Bag:**
 - Allow the bag to settle over surfaces to create a stable, flat platform for your rifle.
 - Adjust the positioning as needed to achieve optimal stability.
4. **Using the Bag:**
 - Rest your rifle securely on the bag. Ensure that it is balanced and stable before taking any shots.
 - Maintain a firm grip on your firearm at all times while aiming.
5. **PostUse Care:**
 - After use, wipe down the bag to remove any dirt or debris.
 - Store the bag in a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** When the Support Bag Peanut Chunky reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for textile and fabric waste.
- **Recycling:** If possible, consider recycling the materials to minimize environmental impact.
- **Hazardous Waste:** Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains any hazardous materials or components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Support Bag Peanut Chunky, please refer to the manufacturer's website or the product packaging for customer support details. Always ensure you have the product information ready when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Support Bag Peanut Chunky. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Bolsa de Soporte Peanut Chunky

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Soporte Peanut Chunky. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un apoyo fiable y adaptado a tus necesidades durante la competición y en el campo de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la bolsa.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Inspecciona la bolsa regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún problema, no la uses.
- Utiliza la bolsa solo para el propósito previsto. No la utilices para otros fines que no sean los especificados.
- Si sientes que la bolsa no está funcionando correctamente, deja de usarla inmediatamente y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de que la bolsa esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar caídas o deslizamientos.
- **Carga Adecuada:** No excedas la carga máxima recomendada. Esto puede comprometer la integridad de la bolsa y tu seguridad.
- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No uses la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o temperaturas muy altas.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia la bolsa según las instrucciones del fabricante y asegúrate de que esté seca antes de guardarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en el lugar deseado, asegurándote de que esté estable.
- Ajusta la bolsa para que se adapte a la posición de tu rifle, asegurando que esté bien apoyada.

2. Uso Durante la Competición:

- Utiliza la bolsa para estabilizar tu rifle mientras apuntas y disparas.
- Asegúrate de que la bolsa no obstruya tu visión o acceso al rifle.

3. Almacenamiento:

- Al finalizar el uso, guarda la bolsa en un lugar seco y fresco.
- Evita el contacto con objetos afilados que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de tela y materiales sintéticos.
- Nunca arrojes la bolsa en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el punto de contacto correspondiente en tu país de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE. Gracias por tu atención y que disfrutes de tu Bolsa de Soporte Peanut Chunky.

Guide de Sécurité du Produit : Support Bag Peanut Chunky

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Bag Peanut Chunky. Ce produit a été conçu pour offrir un soutien fiable et adaptable lors de vos activités de tir. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes sur l'utilisation sûre et responsable de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Support Bag Peanut Chunky pour des activités autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous que le produit est correctement positionné avant de tirer pour éviter tout accident.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez d'utiliser le produit sur des surfaces instables ou inégales.
- Ne pas exposer le produit à des substances chimiques ou à des agents corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez le Support Bag Peanut Chunky et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Placez le sac sur une surface plane et stable avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Positionnez le sac en fonction de votre besoin de soutien, en veillant à ce qu'il soit stable.
- Utilisez le sac comme repos pour votre arme à feu, en vous assurant qu'il est bien en place avant de tirer.
- Après utilisation, retirez toute saleté ou débris du sac pour maintenir sa qualité.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, rangez-le dans un endroit sec et frais.
- Évitez de plier ou d'écraser le sac pour prolonger sa durée de vie.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, suivez les réglementations locales pour un dépôt approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de tir sécurisée et agréable avec le Support Bag Peanut Chunky.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Support Bag Peanut Chunky

Introduzione

Grazie per aver scelto la Support Bag Peanut Chunky. Questa borsa da tiro è progettata per offrire supporto e stabilità durante le competizioni e le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Tieni la borsa lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa su superfici stabili e piane.
- Assicurati che il fucile sia posizionato correttamente sulla borsa per evitare cadute o spostamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato.
- Evita di utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti.
- In caso di danni alla borsa, interrompi immediatamente l'uso e contatta il rivenditore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Controlla che la borsa sia in buone condizioni e priva di difetti.
- Assicurati che il materiale sia asciutto e pulito prima dell'uso.

2. Posizionamento della Borsa

- Scegli un'area di tiro sicura e ben illuminata.
- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.

3. Utilizzo della Borsa

- Adagia il fucile sulla borsa, assicurandoti che sia ben supportato.
- Regola la posizione del fucile per ottenere la stabilità desiderata.
- Durante l'uso, assicurati che nessuna persona o animale si trovi nelle vicinanze.

4. Manutenzione

- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; segui le procedure di riciclaggio appropriate quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sicurezza o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Woreczka Wsparcia Peanut Chunky

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Woreczka Wsparcia Peanut Chunky. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodnego wsparcia w różnych sytuacjach, takich jak zawody czy strzelanie w terenie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że woreczek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj woreczek pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj woreczek w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zawsze używaj woreczka na stabilnym podłożu, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Nie stosuj woreczka jako poduszki lub wsparcia dla ciała.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Woreczek jest przeznaczony tylko dla dorosłych użytkowników. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę lub używanie woreczka.
- Unikaj kontaktu woreczka z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj woreczka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Jeśli woreczek wchodzi w kontakt z wodą, dokładnie wysusz go przed ponownym użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że woreczek jest czysty i suchy.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Użycie:

- Umieść woreczek na stabilnej powierzchni, np. na stole lub ziemi.
- Użyj woreczka jako wsparcia dla broni, upewniając się, że jest on stabilny.

3. Zabezpieczenie:

- Po zakończeniu użycia, przechowuj woreczek w suchym i czystym miejscu.
- Regularnie kontroluj woreczek pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Woreczek Wsparcia Peanut Chunky należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli woreczek jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa. Używając Woreczka Wsparcia Peanut Chunky, pamiętaj o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Support Bag Peanut Chunky Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Support Bag Peanut Chunky ampumapussin käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailta alustoilla varmistaaksesi turvallisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta ampumapussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussin muotoilu on oikein, jotta se tarjoaa vakaan alustan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu varuste pussin päälle varmistamalla, että se on tasapainossa.
- Käytä pussin tukea tarvittaessa, mutta varmista, että se ei ylitä turvallista kuormitusrajaa.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Support Bag Peanut Chunky ampumapussi on turvallinen ja tehokas käytössäsi. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme sinulle turvallisia ja onnistuneita ampumakokemuksia!

Säkerhetsinstruktioner för Support Bag Peanut Chunky

Introduktion

Tack för att du valt Support Bag Peanut Chunky. Denna skjutväska är designad för att ge skyttar en pålitlig och hållbar stödpunkt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är placerad på en stabil yta innan du använder den.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att överbelasta produkten, vilket kan leda till skador.
- Var försiktig när du transporterar produkten för att förhindra skador på både produkten och omgivningen.
- Använd skyddshandskar om produkten har skarpa kanter eller om du hanterar den under extrema väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Support Bag Peanut Chunky på en jämn yta.
- Kontrollera att väskan är stabil innan du lägger ditt gevär på den.

2. Användning:

- Placera ditt gevär på den plana plattformen av väskan.
- Justera väskans position vid behov för optimal stabilitet.
- Använd väskan som stöd under skytte, oavsett om det är på skjutbanan eller i fältet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Återvinn materialet om möjligt enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta din lokala avfallshantering för specifika anvisningar om hur du ska hantera produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av Support Bag Peanut Chunky!

Návod k bezpečnému používání pytle Support Bag Peanut Chunky

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pytel Support Bag Peanut Chunky. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a odolnou oporu pro střelce v různých situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte pytel na případné poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte.
- Udržujte pytel mimo dosah dětí a zvířat, pokud není používán.
- Nepoužívejte pytel k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Při používání produktu dodržujte bezpečnostní pokyny pro používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je pytel správně umístěn na stabilním povrchu.
- Při manipulaci s pytlem se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.
- Při použití pytle na střelnici se ujistěte, že dodržujete všechna pravidla a předpisy stanovené pro dané místo.
- Nezapomeňte na správnou ergonomii při používání pytle, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

- Umístěte pytel na stabilní a rovný povrch, aby se zajistila maximální stabilita.
- Pokud používáte pytel na barikádách nebo jiných nepravidelných površích, ujistěte se, že je správně vyvážený.
- Při střelbě se ujistěte, že je puška bezpečně umístěna na stabilní části pytle.
- Po dokončení střelby pytel vždy uložte na suché a bezpečné místo, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pytel je vyroben z materiálu Waxed Canvas, který může být recyklován. Zvažte možnost recyklace, pokud je produkt již nepoužitelný.
- Pokud se rozhodnete pytel vyhodit, ujistěte se, že je zbaven jakýchkoli nebezpečných materiálů a je likvidován v souladu se místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní kontaktní místo pro bezpečnost v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pytle Support Bag Peanut Chunky. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.