

OBI Slide Lock - WHT

The Slide Lock is the ideal solution for securely and flexibly attaching gear to a backpack strap, belt, or MOLLE system.

Easy Attachment: Weave the strap through the back of the Slide Lock for a secure and stable connection.

Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally.

MOLLE Compatible: Perfect for MOLLE systems, but also works with smooth 1-inch straps.

Fits 1-Inch Straps: Designed to fit 1-inch straps and webbing.

Note: May have reduced hold with thinner strap materials.

Important: To use the Slide Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Keep your gear secure and ready for any adventure with the Slide Lock!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI Slide Lock - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013634
- Mfr. No.: OBi01000-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840590

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: OBI Slide Lock Sicherheitshinweise](#)
- [English: OBI Slide Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Slide Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock](#)
- [Italiano: OBI Slide Lock Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Suwakowy OBI Slide Lock WHT](#)
- [Suomi: OBI Slide Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Slide Lock Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: OBI Slide Lock Bezpečnostní pokyny](#)

OBI Slide Lock Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlich willkommen! Der OBI Slide Lock ist eine praktische Lösung, um Ihre Ausrüstung sicher und flexibel an einem Rucksackriemen, Gürtel oder MOLLESystem zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slide Locks und der Riemen, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweisen.
- Verwenden Sie den Slide Lock nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.
- Halten Sie den Slide Lock und die damit verbundenen Ausrüstungsgegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Slide Lock nur mit Riemen und Gurten, die für eine sichere Verbindung geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen fest durch die Rückseite des Slide Locks gefädelt ist, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung mit dünneren Riemenmaterialien kann die Haltekraft verringert sein. Seien Sie besonders vorsichtig in solchen Fällen.
- Montieren Sie den Slide Lock so, dass er entweder vertikal oder horizontal angebracht ist, je nach Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Fädeln Sie den Riemen durch die Rückseite des Slide Locks.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemen sicher und stabil sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Slide Lock korrekt montiert ist und keine Bewegung aufweist.

2. Verwendung:

- Verwenden Sie den Slide Lock in Verbindung mit mindestens einem Clamp Lock ODER einem weiteren Slide Lock sowie einer RP M, QD P oder Anywhere Mount.
- Achten Sie darauf, dass die Ausrüstung, die Sie befestigen, nicht zu schwer ist, um die Funktionalität des Slide Locks nicht zu beeinträchtigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Slide Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird.
- Recyceln Sie die Verpackung, wenn möglich, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des OBI Slide Locks wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OBI Slide Lock entschieden haben! Halten Sie Ihre Ausrüstung sicher und bereit für jedes Abenteuer!

OBI Slide Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Slide Lock. This product is designed to securely and flexibly attach gear to a backpack strap, belt, or MOLLE system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Slide Lock by following the instructions provided in this manual.
- Be aware of any risks associated with improper use that are not covered by other EU laws.
- If purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements.
- Extra precautions should be taken when using this product around vulnerable groups such as children.
- For safety inquiries, please refer to the EU contact point for this product.
- Stay informed about product safety and recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Slide Lock is securely attached before using it to hold any gear.
- Check the stability of the connection regularly, especially after adjusting or reattaching.
- Avoid using the Slide Lock with straps that are thinner than 1 inch, as this may reduce its holding capability.
- Do not overload the Slide Lock beyond its intended use to prevent failure.
- Keep the Slide Lock away from children to avoid potential accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Attachment:

- Weave the strap through the back of the Slide Lock to create a secure connection.
- Ensure that the strap is properly threaded and that the Slide Lock is stable.

2. Orientation:

- The Slide Lock can be mounted in either a vertical or horizontal orientation based on your preference and the design of your gear setup.

3. Compatibility:

- The Slide Lock is designed for use with MOLLE systems and works effectively with smooth 1inch straps.
- Ensure that you have at least one Clamp Lock or Slide Lock, along with an RP M, QD P, or Anywhere Mount for optimal use.

4. Safety Checks:

- Before each use, inspect the Slide Lock for any signs of wear or damage.
- If any damage is observed, discontinue use immediately and replace the Slide Lock.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Lock in accordance with local regulations regarding plastic and electronic waste.
- Do not dispose of the Slide Lock in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Slide Lock, please refer to the appropriate EU contact point for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a secure and effective use of the OBI Slide Lock in your adventures. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Slide Lock

Introducción

El OBI Slide Lock es una herramienta diseñada para sujetar de manera segura y flexible tu equipo a una correa de mochila, cinturón o sistema MOLLE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Utiliza el OBI Slide Lock únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Asegúrate de que el Slide Lock esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el Slide Lock y la correa para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el Slide Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Sujeción Segura:** Asegúrate de que la correa esté bien pasada por la parte trasera del Slide Lock para evitar que se suelte.
- **Orientación de Montaje:** Puedes montar el Slide Lock vertical u horizontalmente; asegúrate de que esté en la posición adecuada para tu uso.
- **Compatibilidad con MOLLE:** Este producto es ideal para sistemas MOLLE, pero también puede funcionar con correas lisas de 1 pulgada. Asegúrate de que la correa sea del tamaño correcto.
- **Ajuste a Correas de 1 Pulgada:** Diseñado para correas de 1 pulgada; ten en cuenta que materiales más delgados pueden no ofrecer la misma sujeción.
- **Uso de Accesorios:** Para utilizar el Slide Lock, necesitarás al menos un Clamp Lock o Slide Lock, así como un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Pasa la correa por la parte trasera del Slide Lock.
- Asegúrate de que la correa esté bien ajustada y que el Slide Lock esté en la posición deseada (vertical u horizontal).
- Verifica que el Slide Lock esté firmemente sujeto antes de continuar.

2. Uso:

- Una vez instalado, verifica la sujeción del equipo.
- Ajusta el Slide Lock según sea necesario para asegurar una sujeción adecuada.
- Evita sobrecargar el Slide Lock más allá de su capacidad recomendada.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el Slide Lock y la correa por cualquier signo de desgaste.
- Limpia el Slide Lock con un paño seco y evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI Slide Lock, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No tires el Slide Lock en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos plásticos.
- Si el producto está dañado, considera reciclarlo según las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del OBI Slide Lock, te recomendamos que busques información en el sitio web del fabricante o contactes a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de la funcionalidad del OBI Slide Lock en tus aventuras.

Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Slide Lock WHT. Ce produit est conçu pour vous aider à attacher votre équipement de manière sécurisée et flexible. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Slide Lock est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Slide Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Slide Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le Slide Lock avec des sangles ou des cordes endommagées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Slide Lock uniquement avec des sangles de 1 pouce pour garantir une connexion sécurisée.
- Assurez-vous que la sangle est correctement enfilée à l'arrière du Slide Lock avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le Slide Lock au-delà de ses capacités.
- Soyez prudent lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Vérifiez que le Slide Lock est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Enfilez la sangle à l'arrière du Slide Lock pour établir une connexion stable.
- Assurez-vous que le Slide Lock est monté dans la bonne orientation (verticale ou horizontale) selon vos besoins.

2. Utilisation:

- Pour attacher votre équipement, insérez la sangle dans le Slide Lock.
- Vérifiez que le Slide Lock est bien sécurisé avant d'utiliser votre équipement.
- Pour retirer l'équipement, relâchez le Slide Lock en retirant la sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le Slide Lock conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le Slide Lock dans des ordures ménagères non triées.
- Recyclez le produit si possible ou déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du OBI Slide Lock, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci de suivre ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du OBI Slide Lock.

OBI Slide Lock Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il OBI Slide Lock. Questo prodotto è progettato per fissare in modo sicuro e flessibile l'attrezzatura a una tracolla, una cintura o a un sistema MOLLE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il Slide Lock solo con cinghie e nastri da 1 pollice.
- **Montaggio:** Assicurati che il Slide Lock sia montato in modo sicuro, sia verticalmente che orizzontalmente, per evitare che si stacchi durante l'uso.
- **Materiali delle cinghie:** Fai attenzione quando utilizzi materiali per cinghie più sottili, poiché potrebbero non garantire la stessa presa.
- **Compatibilità:** Usa il prodotto solo con Clamp Lock OPPURE Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Attacco della cinghia:**
 - Intreccia la cinghia attraverso il retro del Slide Lock per una connessione sicura e stabile.
2. **Orientamento:**
 - Puoi montare il Slide Lock verticalmente o orizzontalmente, a seconda delle tue esigenze.
3. **Controllo:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il Slide Lock sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore OBI o visita il sito web ufficiale di OBI SYSTEMS per assistenza.

Grazie per aver scelto il OBI Slide Lock. Tieni la tua attrezzatura sicura e pronta per qualsiasi avventura!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Suwakowy OBI Slide Lock WHT

Wprowadzenie

Zamek suwakowy OBI Slide Lock WHT to innowacyjne rozwiązanie do mocowania sprzętu do paska plecaka, paska lub systemu MOLLE. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj zamka suwakowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka suwakowego, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Nie używaj zamka suwakowego w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności lub bezpieczeństwu.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że pasek jest odpowiednio przymocowany do zamka suwakowego przed użyciem.
- Nie przeciążaj zamka suwakowego; stosuj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zamek suwakowy najlepiej działa z paskami o szerokości 1 cala. Używanie cieńszych materiałów może zmniejszyć przyczepność.
- Nie używaj zamka suwakowego w połączeniu z uszkodzonym lub niekompatybilnym sprzętem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Mocowanie zamka suwakowego:

- Przelóż pasek przez tył zamka suwakowego, aby uzyskać pewne i stabilne połączenie.
- Zamek suwakowy może być montowany zarówno pionowo, jak i poziomo, w zależności od potrzeb.

2. Kompatybilność:

- Zamek suwakowy jest kompatybilny z systemami MOLLE oraz gładkimi paskami o szerokości 1 cala.
- Aby prawidłowo używać zamka suwakowego, potrzebujesz przynajmniej jednego zamka zaciskowego LUB zamka suwakowego, a także RP M, QD P lub montażu Anywhere.

3. Użytkowanie:

- Po zamocowaniu sprzętu, upewnij się, że jest on stabilny i nie ma luzów.
- Regularnie kontroluj zamocowanie, szczególnie w trakcie intensywnego użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zamek suwakowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli zamek suwakowy jest uszkodzony, nie próbuj go naprawiać; zamiast tego, oddaj go do odpowiedniego punktu zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości co do jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zamek suwakowy OBI Slide Lock WHT to bezpieczne i funkcjonalne akcesorium, które może znacznie ułatwić mocowanie sprzętu. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże zminimalizować ryzyko i zapewni długotrwałe użytkowanie produktu. Dziękujemy za wybór OBI Slide Lock!

OBI Slide Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Slide Lock on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja joustava ratkaisu varusteiden kiinnittämiseen reppuhihnaan, vyöhön tai MOLLEjärjestelmään. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Lock on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti Slide Lockin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä Slide Lockia, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä Slide Lock poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että Slide Lockin kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen varusteiden käyttöä.
- Älä ylikuormita Slide Lockia; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Käytä Slide Lockia vain sen tarkoitukseen; älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin varusteiden kiinnittämiseen.
- Vältä Slide Lockin altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Jos käytät Slide Lockia ohuemmilla hihnamateriaaleilla, ole varovainen, sillä se saattaa pitää heikommin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kudottu hihna Slide Lockin taakse.
- Varmista, että hihna on tiukasti kiinni ja että se on asennettu joko pystysuoraan tai vaakasuoraan.
- Tarkista, että Slide Lock on yhteensopiva käytettävien hihnojen kanssa (1tuuman hihnat tai MOLLEjärjestelmät).

2. Käyttö

- Käytä Slide Lockia vain yhdessä Clamp Lockin tai toisen Slide Lockin kanssa sekä RP M:n, QD P:n tai Anywhere Mountin kanssa.
- Varmista, että varusteesi ovat turvallisesti kiinnitettyinä ennen liikkuvuutta tai seikkailua.

Hävittämishohjeet

- Hävitä Slide Lock ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä Slide Lockia tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea Slide Lockin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Tärkeää: Muista, että Slide Lockin käyttämiseksi tarvitset vähintään yhden Clamp Lockin tai toisen Slide Lockin sekä RP M:n, QD P:n tai Anywhere Mountin. Pidä varusteesi turvassa ja valmiina mihin tahansa seikkailuun Slide Lockin avulla!

OBI Slide Lock Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Slide Lock. Denna produkt är designad för att säkert och flexibelt fästa utrustning på ryggsäcksremmar, bälten eller MOLLEsystem. För att säkerställa säker användning och maximalt skydd, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn utan tillsyn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Risk för skador:** Se till att Slide Lock är korrekt installerad för att undvika att utrustning faller av.
- **Användning med tunnare remmar:** Observera att greppet kan minska med tunnare remmaterial.
- **Barn och sårbara grupper:** Håll produkten utom räckhåll för barn och se till att den används av vuxna eller under övervakning.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Använd endast med remmar som är 1 tum breda och som är kompatibla med MOLLEsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa Slide Lock:

- Trä remmen genom baksidan av Slide Lock för en säker och stabil anslutning.
- Kontrollera att remmen sitter ordentligt fast innan du använder produkten.

2. Montering:

- Slide Lock kan monteras både vertikalt och horisontellt beroende på behov.
- Se till att installationen är stabil och att produkten inte kan röra sig under användning.

3. Kombinera med andra produkter:

- För att använda Slide Lock behöver du minst en Clamp Lock eller Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontrollera om det finns särskilda återvinningsprogram för plast och metall i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker användning av OBI Slide Lock!

OBI Slide Lock Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Slide Lock. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a flexibilní připevnění vybavení k popruhu batohu, pásu nebo MOLLE systému. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Slide Lock používán pouze k připevnění vybavení, které nepřekračuje doporučenou nosnost.
- Nepoužívejte Slide Lock s poškozenými nebo opotřebovanými popruhy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte Slide Lock a připevněné vybavení na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je Slide Lock správně upevněn.
- Pro bezpečné a stabilní spojení provlékněte popruh zadní částí Slide Lock.
- Při montáži zvolte vhodnou orientaci (vertikální nebo horizontální) podle potřeby.
- Pokud používáte tenčí materiály popruhů, mějte na paměti, že mohou mít sníženou pevnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava popruhu:

- Ujistěte se, že popruh je čistý a bez poškození.

2. Upevnění Slide Lock:

- Provlékněte popruh zadní částí Slide Lock.
- Zkontrolujte, zda je spojení pevné a stabilní.

3. Montáž:

- Zvolte orientaci Slide Lock (vertikální nebo horizontální) v závislosti na preferencích a potřebách.
- Ujistěte se, že je Slide Lock kompatibilní s vaším MOLLE systémem nebo 1palcovými popruhy.

4. Použití:

- Připevněte vybavení podle potřeby a ujistěte se, že je bezpečně zajištěno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Slide Lock dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu OBI Slide Lock, prosím, kontaktujte místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, které usnadní odpovědi na vaše dotazy.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a dodržujete pokyny pro správné používání OBI Slide Lock. Udržujte své vybavení bezpečné a připravené na jakékoli dobrodružství!