

OBI Clamp Lock- w/Locking RIGHT WHT

The Clamp Lock W/Locking is a secure and versatile mounting solution, designed for ultimate stability and convenience when attaching gear to your backpack or belt strap.

Secure Bolted Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring a rock-solid hold that won't shift or move.

Adjustable Tension Locking Lever: Equipped with a small lever to securely fasten posts into the Clamp Lock, providing enhanced stability.

Left & Right Options: Designed with both left and right configurations for easy access to the locking lever, regardless of how you mount it.

Wide Strap Compatibility: Works with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.

Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally for maximum adaptability.

MOLLE Compatible: Seamlessly integrates with MOLLE systems for added versatility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Clamp Lock W/Locking, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock W/Locking combines durability, flexibility, and convenience—perfect for securely mounting round or square posts to your gear.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock- w/Locking RIGHT WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013638
- Mfr. No.: OBi01009-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840996

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit Locking](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Clamp Lock con Bloqueo](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Clamp Lock W/Locking](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'OBI Clamp Lock W/Locking](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Zaciskowy z Blokadą OBI](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock W/Locking](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock W/Locking](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit Locking

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den OBI Clamp Lock mit Locking entschieden hast. Diese Montageslösung wurde entwickelt, um dir Sicherheit und Flexibilität beim Befestigen von Ausrüstung an deinem Rucksack oder Gürtelriemen zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks, um sicherzustellen, dass er keine Beschädigungen aufweist.
- Verwende den Clamp Lock nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halte den Clamp Lock außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Clamp Lock nur mit Riemen, die zwischen 1/2 Zoll und 1,5 Zoll breit sind.
- Achte darauf, dass der Spannhebel sicher eingerastet ist, bevor du die Ausrüstung anbringst.
- Montiere den Clamp Lock so, dass der Zugang zum Spannhebel einfach und sicher ist.
- Vermeide es, den Clamp Lock überlasten, um Brüche oder Ausfälle zu verhindern.
- Bei der Verwendung in Verbindung mit MOLLESystemen, stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Riemen sauber und unbeschädigt ist.
2. **Befestigung:**
 - Führe den Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen des Clamp Locks.
 - Ziehe den Spannhebel an, um den Riemen sicher zu fixieren.
3. **Überprüfung:**
 - Überprüfe, ob der Clamp Lock fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
 - Teste die Stabilität, indem du die befestigte Ausrüstung leicht ziehst.
4. **Anpassung:**
 - Falls nötig, passe die Position des Clamp Locks an, um den besten Zugang zum Spannhebel zu gewährleisten.
5. **Entfernung:**
 - Um den Clamp Lock zu entfernen, löse den Spannhebel und ziehe den Riemen heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem OBI Clamp Lock wende dich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und deiner selbst von größter Bedeutung ist. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des OBI Clamp Lock mit Locking zu gewährleisten.

OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with Locking Right. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your gear. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The OBI Clamp Lock is designed to meet safety standards for nonfood products. It is essential to use this product as intended to avoid any risks.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event that a safety issue arises, standardized recall notices will be provided, and remedies will be available free of charge.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with the same safety requirements as physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when using this product around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries related to this product, please refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight capacity of the Clamp Lock. Ensure that the gear is securely fastened.
- **Regular Inspections:** Periodically check the integrity of the Clamp Lock and its attachments. Look for signs of wear or damage.
- **Proper Use:** Only use the Clamp Lock as intended. Follow the installation and usage instructions carefully.
- **Keep Away from Children:** This product is not a toy. Keep it out of reach of children to prevent accidents.
- **Use Suitable Straps:** Ensure that the straps you use are compatible with the Clamp Lock specifications (1/2 inch to 1.5 inches).

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have at least one Clamp Lock or Slide Lock, and an RP M, QD P, or Anywhere Mount before installation.
- Select the desired location on your backpack or belt strap for mounting.
- Align the Clamp Lock with the strap and ensure proper orientation (vertical or horizontal).
- Use the included bolts to securely fasten the Clamp Lock to the strap. Ensure that the bolts are tight and secure.

2. Usage:

- To attach gear, open the adjustable tension locking lever.
- Insert the post into the Clamp Lock and close the lever to secure it in place.
- Adjust the tension as needed for a secure fit.
- If using the left configuration, ensure easy access to the locking lever.

3. Maintenance:

- Clean the Clamp Lock with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may damage the product.

Disposal Instructions

- When the OBI Clamp Lock is no longer needed, dispose of it in accordance with local regulations regarding plastic and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Clamp Lock, please refer to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please use the OBI Clamp Lock responsibly and enjoy its benefits!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Clamp Lock con Bloqueo

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con Bloqueo. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y versátil para tu equipo. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso correcto y evitar accidentes. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro del Clamp Lock, así como instrucciones de instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el Clamp Lock.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Revisa el Clamp Lock regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el Clamp Lock si está dañado o si alguna parte está faltando.
- Utiliza el Clamp Lock solo para los fines para los que fue diseñado.
- Si experimentas alguna dificultad o tienes preguntas, busca asistencia antes de continuar su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Sujeción Segura:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté bien atornillado a la correa antes de usarlo. Un agarre inadecuado puede causar que el equipo se caiga.
- **Palanca de Bloqueo:** Ajusta la palanca de bloqueo de tensión correctamente para asegurar los postes. Una palanca mal ajustada puede comprometer la estabilidad del equipo.
- **Compatibilidad de Correas:** Verifica que la correa que estás utilizando sea compatible con el Clamp Lock (de 1/2 pulgada a 1.5 pulgadas).
- **Orientación de Montaje:** Asegúrate de montar el Clamp Lock en la orientación correcta (vertical u horizontal) según tus necesidades.
- **Integración con MOLLE:** Si utilizas el Clamp Lock con sistemas MOLLE, asegúrate de seguir las instrucciones de montaje para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: el Clamp Lock, la correa y cualquier otro accesorio.
- Asegúrate de estar en un área bien iluminada y libre de obstáculos.

2. Instalación:

- Coloca el Clamp Lock en la ubicación deseada en la correa.
- Utiliza un destornillador para atornillar el Clamp Lock a la correa, asegurando que esté bien ajustado.
- Ajusta la palanca de bloqueo de tensión para asegurar los postes en el Clamp Lock.

3. Uso:

- Coloca el equipo en el Clamp Lock y asegúrate de que esté bien fijado.
- Verifica que la palanca de bloqueo esté en su lugar y ajustada para mantener la estabilidad.
- Si necesitas acceder al equipo, asegúrate de desbloquear la palanca de manera segura.

4. Revisión:

- Antes de cada uso, revisa el Clamp Lock para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su reparación o reemplazo.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Clamp Lock no es un producto alimenticio y puede ser desechado con los residuos de plástico.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico para asegurarte de que se eliminen de manera adecuada.
- Si el Clamp Lock está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte productos de plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso del OBI Clamp Lock con Bloqueo, por favor, consulta con el fabricante o el proveedor del producto. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano para obtener la mejor asistencia.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo te ayudará a ti, sino también a otros que puedan estar utilizando el Clamp Lock. Mantente seguro y disfruta de la versatilidad que ofrece el OBI Clamp Lock con Bloqueo.

Instructions de Sécurité pour le Clamp Lock W/Locking

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clamp Lock W/Locking d'OBI SYSTEMS. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et polyvalente pour attacher des équipements à votre sac à dos ou à votre ceinture. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fixation Sécurisée** : Assurez-vous que le Clamp Lock est correctement fixé à la sangle avant de l'utiliser.
- **Utilisation du Levier de Verrouillage** : Utilisez le levier de verrouillage à tension ajustable pour assurer un maintien solide des poteaux.
- **Configurations Gauche et Droite** : Choisissez la configuration appropriée (gauche ou droite) pour un accès facile au levier de verrouillage.
- **Compatibilité des Sangles** : Utilisez uniquement des sangles compatibles, allant de 1/2 pouce à 1,5 pouce.
- **Orientation de Montage** : Montez le Clamp Lock verticalement ou horizontalement selon vos besoins pour maximiser l'adaptabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

2. Montage :

- Fixez le Clamp Lock à la sangle de votre sac à dos ou ceinture.
- Utilisez le levier de verrouillage pour sécuriser les poteaux dans le Clamp Lock.

3. Vérification :

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tout est correctement fixé et sécurisé.

4. Utilisation :

- Attachez vos équipements au Clamp Lock en vous assurant qu'ils sont bien maintenus.
- Pour retirer l'équipement, relâchez le levier de verrouillage et retirez les poteaux.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le Clamp Lock avec les ordures ménagères. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Clamp Lock W/Locking, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat et toute documentation associée pour référence future.

Merci d'utiliser le Clamp Lock W/Locking d'OBI SYSTEMS. Votre sécurité est notre priorité.

Guida di Sicurezza per l'OBI Clamp Lock W/Locking

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per l'OBI Clamp Lock W/Locking. Questo prodotto è stato progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e versatile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il Clamp Lock sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre i limiti di capacità specificati.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Non utilizzare il Clamp Lock in condizioni meteorologiche estreme o su superfici instabili.
- Controlla regolarmente il funzionamento della leva di blocco di tensione per garantire che funzioni correttamente.
- Non tentare di riparare il Clamp Lock da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il Clamp Lock sia compatibile con le cinghie che intendi utilizzare.

2. Installazione:

- Fissa il Clamp Lock direttamente alla cinghia utilizzando le viti fornite. Assicurati che sia ben saldo.
- Regola la leva di blocco di tensione per fissare i post nel Clamp Lock.

3. Uso:

- Monta il Clamp Lock in posizione verticale o orizzontale, a seconda delle tue esigenze.
- Assicurati che il Clamp Lock sia compatibile con i sistemi MOLLE se intendi utilizzarlo in questo modo.
- Controlla che il post sia fissato correttamente prima di utilizzare l'attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di plastica e metallo.
- Non smaltire il Clamp Lock in modo irresponsabile. Assicurati che venga riciclato o smaltito in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore OBI SYSTEMS o visita il sito ufficiale per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Avvertenze Finali

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace dell'OBI Clamp Lock W/Locking. In caso di problemi o incidenti, contatta le autorità competenti e informati sulle eventuali procedure di richiamo.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Zaciskowy z Blokadą OBI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamek Zaciskowy z Blokadą OBI. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej stabilności i wygodzie podczas mocowania sprzętu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka zaciskowego oraz elementów mocujących.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj zamka zaciskowego, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Stosuj zamek zaciskowy tylko w konfiguracjach lewych i prawych, zgodnie z instrukcją.
- Nie przekraczaj maksymalnej szerokości paska (1,5 cala), aby zapewnić stabilność.
- Nie stosuj zamka zaciskowego do mocowania ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jego nośność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Przykręć zamek zaciskowy bezpośrednio do pasa, stosując mocowanie na śruby.
- Sprawdź, czy zamek jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użycie

- Użyj dźwigni blokującej, aby pewnie zamocować słupki w zamku zaciskowym.
- Upewnij się, że zamek jest w pozycji blokującej przed rozpoczęciem użytkowania.
- Jeśli zamek zaciskowy nie działa prawidłowo, natychmiast przestań go używać.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór Zamek Zaciskowy z Blokadą OBI. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT Käyttöohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT on turvallinen ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja mukavuutta varusteiden kiinnittämisessä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varoitus: Tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Vältä käyttöä lapsille ilman aikuisen valvontaa.
- Varmista, että kiinnitysruuvi on tiukasti kiinni ennen käyttöä, jotta vältetään vahinkoja tai varusteiden putoamista.
- Älä ylitä remmien maksimileveyksiä (1/2 tuumaa 1,5 tuumaa) varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Huomioi, että tuotetta voidaan kiinnittää sekä pystysuoraan että vaakasuoraan. Valitse sopiva asennustapa käyttötarkoituksen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: vähintään yksi Clamp Lock tai Slide Lock sekä RP M, QD P tai Anywhere Mount.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock suoraan remmiin käyttämällä kiinnitysruuvia. Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni.
- Säädä jännityslukitusvipua niin, että pylväät ovat tiukasti Clamp Lockissa. Tämä parantaa vakautta.
- Varmista, että lukitusvipuun on helppo pääsy riippumatta siitä, miten tuote on kiinnitetty.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja kunto ennen käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita tai puutteita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä sekajätteen mukana, jos mahdollista. Kierrätä osat, kun se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut.

OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT yhdistää kestävyys, joustavuus ja mukavuus, tarjoten erinomaisen ratkaisun varusteiden turvalliseen kiinnittämiseen. Muista noudattaa yllä olevia ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock W/Locking

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock W/Locking. Denna monteringslösning är designad för att ge maximal stabilitet och bekvämlighet när du fäster utrustning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast OBI Clamp Lock W/Locking i enlighet med de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan du fäster utrustning.
- Se till att spännlåsarman är ordentligt justerad för att säkerställa stabilitet.
- Använd endast remmar som är kompatibla med produkten (1/2 tum till 1,5 tum).
- Montera Clamp Lock på ett sätt som inte hindrar din rörelse eller säkerhet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Clamp Lock:

- Identifiera det område på din ryggsäck eller bälte där du vill montera Clamp Lock.
- Skruva fast Clamp Lock direkt på remmen för att säkerställa ett stabilt grepp.
- Justera spännlåsarman så att den sitter ordentligt fast på stängerna.

2. Användning av Clamp Lock:

- Fäst utrustningen genom att placera den i Clamp Lock.
- Se till att allt är säkert fastsatt innan du påbörjar din aktivitet.
- Om du behöver byta konfiguration (vänster eller höger), justera Clamp Lock enligt dina behov.

3. Flexibel orientering:

- Clamp Lock kan monteras både vertikalt och horisontellt beroende på din preferens.
- Välj den orientering som ger bäst åtkomst och stabilitet för din utrustning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När OBI Clamp Lock W/Locking inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök OBI SYSTEMS officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din OBI Clamp Lock W/Locking!

Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock W/Locking

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock W/Locking. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a flexibilní montážní řešení pro vaše vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme, abyste si přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné chování produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži Clamp Lock se ujistěte, že je správně upevněn k popruhu, aby nedošlo k uvolnění.
- Používejte pouze s kompatibilními popruhy o šířce od 1/2 palce do 1,5 palce.
- Zkontrolujte, zda je napínací páka správně nastavena pro zajištění stability.
- Při používání produktu se vyhněte nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit poškození.
- Pokud montujete produkt vertikálně nebo horizontálně, ujistěte se, že je bezpečně upevněn v této poloze.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné části: Clamp Lock, popruh a případně další montážní příslušenství (Clamp Lock NEBO Slide Lock, RP M, QD P nebo Anywhere Mount).

2. Instalace:

- Připevněte Clamp Lock přímo k popruhu. Ujistěte se, že je šroubové připevnění pevné.
- Použijte napínací páku k bezpečnému upevnění sloupků do Clamp Lock.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně provedena a zda je produkt stabilní.

3. Používání:

- Ujistěte se, že máte snadný přístup k zámkové páce, ať už je produkt namontován na levé nebo pravé straně.
- Při používání se ujistěte, že produkt není přetížen a že je v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo se stává nebezpečným, obraťte se na místní autority pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali OBI Clamp Lock W/Locking. Vaše bezpečnost je naší prioritou.