

Buy Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug - Marlin Smith and Wesson 1854 Safety Delete (silver)

Replaces the manual cross-bolt safety in Marlin lever-action rifles, providing a clean, streamlined look without any protruding safety button. Ideal for Marlin JM, Remington, and Ruger models (.410, .45-70, .30-30, .35 Rem, .444, .450M, .44 Mag, .45 Colt, .357 Mag, .360 Buckhammer) as well as Smith and Wesson 1854 lever-action rifles.

Compatibility:

Fits Marlin lever-action rifles and Smith and Wesson 1854

Not compatible with the new Rossi 95 models

Features:

Safety Upgrade: Removes the manual safety while retaining all three passive safety features: firing pin safety, trigger safety, and the hammer half-cock position

Material: Precision-machined from high-quality 416 stainless steel with a black nitride finish for durability and corrosion resistance

Includes: Safety delete plug and detent ball (in case the original ball is lost during installation)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin Smith and Wesson 1854 Safety Delete (silver)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014881
- Mfr. No.: 115
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124869

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Eliminación de Seguridad de Marlin Smith & Wesson](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plug di Cancellazione del Sicurezza a Croce Marlin Smith & Wesson](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zatyczek Bezpieczeństwa Marlin Smith & Wesson](#)
- [Suomi: Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Dieses Produkt dient dazu, die manuelle Kreuzbolzensicherung in Marlin LeverActionGewehren zu ersetzen und bietet ein sauberes, schlankes Design ohne hervorstehende Sicherheitsknöpfe. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Befolge die Anweisungen zur Installation genau, um Verletzungen zu vermeiden.
- Setze das Produkt nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Modellen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation des Safety Delete Plugs

- Entferne die alte Kreuzbolzensicherung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Safety Delete Plug vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Plug sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Setze die DetentKugel ein, falls die originale Kugel während der Installation verloren gegangen ist.

3. Überprüfung

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Sicherheitsfunktionen des Gewehrs ordnungsgemäß funktionieren.
- Teste das Gewehr in einem sicheren Umfeld, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt stehen dir verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte überprüfe die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Verwendung des Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plugs zu gewährleisten. Bitte halte dich an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Gewehr.

Safety Instruction Guide for Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Introduction

Thank you for purchasing the Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. This product is designed to replace the manual crossbolt safety in Marlin leveraction rifles, providing a streamlined look without protruding safety buttons. This guide outlines essential safety instructions, installation procedures, and general consumer safety guidelines to ensure safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled with care and stored safely when not in use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Be aware of your surroundings and ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for use with Marlin leveraction rifles and Smith & Wesson 1854 rifles only.
- Do not attempt to install this product on Rossi 95 models, as it is not compatible.
- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Retain all three passive safety features: firing pin safety, trigger safety, and hammer halfcock position.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required tools.

2. Removing the Old Safety:

- Locate the manual crossbolt safety on your rifle.
- Carefully remove the old safety following the manufacturer's instructions.

3. Installing the Safety Delete Plug:

- Take the Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug and align it with the safety slot.
- Insert the safety delete plug into the slot firmly but gently.
- Use the detent ball included in the package to secure the plug in place. If the original ball is lost, the included detent ball can be used.

4. Final Checks:

- Ensure that the safety delete plug is securely installed and that all components are intact.
- Conduct a functional check of the rifle to ensure all safety features are working correctly.

5. Usage:

- Once installed, the manual safety will be removed, but the passive safety features will remain

- active.
- Always follow safe handling practices when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the safety delete plug or any firearm components, follow local laws regarding hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For further assistance or safety inquiries regarding the Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Eliminación de Seguridad de Marlin Smith & Wesson

Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Eliminación de Seguridad Marlin Smith & Wesson. Este producto está diseñado para reemplazar la seguridad manual de cruce en los rifles de acción de palanca Marlin, proporcionando un aspecto limpio y sin botones de seguridad que sobresalgan. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de rifle Marlin o Smith & Wesson 1854.
- Maneja el tapón de eliminación de seguridad con cuidado para evitar daños.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado durante la instalación y el uso.
- Mantén el tapón de eliminación de seguridad fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el tapón y el rifle para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.
- Si observas algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de accidentes si el tapón no se instala correctamente.
 - Posibilidad de mal funcionamiento del rifle si se usa con un tapón dañado.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra.
 - No intentes modificar el tapón de eliminación de seguridad.
 - Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es compatible con los nuevos modelos Rossi 95.
 - No utilices el rifle si el tapón de eliminación de seguridad está dañado o mal instalado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y el tapón de eliminación de seguridad.

2. Instalación:

- Retira el mecanismo de seguridad manual del rifle según las instrucciones del fabricante.
- Toma el tapón de eliminación de seguridad y colócalo en el lugar del mecanismo de seguridad retirado.

- Asegúrate de que el tapón esté bien ajustado y en su lugar.
- Instala la bola de detención incluida, en caso de que la original se haya perdido durante la instalación.

3. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el tapón esté firmemente en su lugar.
- Realiza una prueba de funcionamiento del rifle en un entorno seguro para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del tapón de eliminación de seguridad, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No arrojes el tapón a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un lugar de disposición de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el Tapón de Eliminación de Seguridad Marlin Smith & Wesson, consulta a un profesional de armas de fuego o visita el sitio web del fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y las regulaciones locales en todo momento.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu producto y utilízalo de manera responsable.

Guide de sécurité pour le Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Ce produit remplace le dispositif de sécurité à verrouillage croisé manuel dans les carabines à levier Marlin, offrant un aspect épuré et sans bouton de sécurité proéminent. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter les défaillances.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne tente pas d'utiliser le produit si tu remarques des dommages ou des défauts.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le dispositif de sécurité à verrouillage croisé existant de la carabine.
- Insère le Safety Delete Plug dans l'emplacement prévu.
- Utilise la bille de détente fournie si la bille d'origine est perdue.
- Vérifie que le plug est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Après installation, teste le fonctionnement de l'arme pour t'assurer que toutes les fonctionnalités de sécurité passives sont intactes.
- Familiarisetoï avec le fonctionnement de l'arme sans le dispositif de sécurité manuel.

4. Maintenance :

- Inspecte régulièrement le Safety Delete Plug pour détecter tout signe d'usure.
- Nettoie le plug avec un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié pour l'acier inoxydable.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé, assure-toi de le détruire de manière à éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte un professionnel ou un revendeur agréé. Assure-toi de respecter toutes les réglementations locales et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes. Vérifie également les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plug di Cancellazione del Sicurezza a Croce Marlin Smith & Wesson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plug di Cancellazione del Sicurezza a Croce Marlin Smith & Wesson. Questo prodotto è progettato per migliorare l'estetica e la funzionalità delle carabine a leva Marlin e Smith & Wesson 1854, sostituendo il pulsante di sicurezza manuale. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione e un uso sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con le carabine compatibili, come specificato.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:** Il prodotto elimina il pulsante di sicurezza manuale, ma mantiene tutte le funzionalità di sicurezza passive. È fondamentale comprendere che la rimozione del pulsante di sicurezza richiede un uso responsabile della carabina.
- **Avvertenze per l'Uso:**
 - Non utilizzare il prodotto se non si è certi della compatibilità con la propria carabina.
 - Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
 - Assicurati che la carabina sia scarica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il plug di cancellazione del sicurezza e la pallina di detent (in caso di smarrimento della pallina originale).
- Indossa occhiali protettivi e guanti durante l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il pulsante di sicurezza manuale dalla carabina seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il plug di cancellazione del sicurezza nel foro dove era situato il pulsante.
- Assicurati che il plug sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Controlla che tutte le funzioni di sicurezza passive (firing pin safety, trigger safety, e hammer halfcock position) siano operative.
- Prima di utilizzare la carabina, esegui un controllo finale per assicurarti che il plug sia installato correttamente.

4. Uso:

- Utilizza la carabina in modo responsabile e solo in situazioni appropriate.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il servizio di gestione dei rifiuti locale per ulteriori indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere un supporto più efficiente.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Plug di Cancellazione del Sicurezza a Croce Marlin Smith & Wesson.

Bruksanvisning for Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Dette produktet er designet for å erstatte den manuelle krysboltsikkerheten i Marlin leveraction rifler, og gir et rent og strømlinjeformet utseende uten en fremstående sikkerhetsknapp. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Kontroller at riflen er i sikker tilstand før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Installer alltid Safety Delete Plug i henhold til instruksjonene for å unngå feilfunksjon.
- Vær oppmerksom på at fjerning av den manuelle sikkerheten kan endre bruken av riflen. Det er viktig å forstå de passive sikkerhetsfunksjonene som fortsatt er til stede.
- Test alltid riflen etter installasjon for å sikre at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er uladet og i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en skrutrekker og en liten hammer.

2. Fjern den manuelle krysboltsikkerheten:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende krysboltsikkerheten.

3. Installer Safety Delete Plug:

- Plasser Safety Delete Plug i åpningen der den manuelle sikkerheten var.
- Bruk den medfølgende detent ballen for å sikre at pluggen sitter korrekt.

4. Test riflen:

- Etter installasjonen, test riflen for å sikre at den fungerer som den skal, og at alle passive sikkerhetsfunksjoner er intakte.

5. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser produktet regelmessig for å sikre at det er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller skadede deler i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for mer informasjon.

Vi takker for at du valgte Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Din sikkerhet er viktig for oss, og vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zatyczek Bezpieczeństwa Marlin Smith & Wesson

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zatyczek bezpieczeństwa Marlin Smith & Wesson. Ten produkt został zaprojektowany w celu zastąpienia manualnego zabezpieczenia krzyżowego w karabinach leveraction Marlin oraz karabinach Smith and Wesson 1854. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie używaj zatyczek, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie próbuj używać zatyczek w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj oryginalne kulki detent w bezpiecznym miejscu na wypadek ich utraty.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalne zabezpieczenie krzyżowe z broni.
- Włóż zatyczkę bezpieczeństwa w miejsce zabezpieczenia krzyżowego.
- Użyj kulki detent, aby zabezpieczyć zatyczkę w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy zatyczka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zatyczki, broń powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność i stosuj się do ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Zatyczki bezpieczeństwa należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

- W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania zatyczek bezpieczeństwa Marlin Smith & Wesson.

Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Marlin ja Smith & Wesson aseiden käyttöä poistamalla manuaalinen ristipulttisuoja ja tarjoamalla samalla turvallisuustoimintoja. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen asennusta tai käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen.
- Jos olet epävarma tuotteen käytöstä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti muita työkaluja, riippuen aseesi mallista.

2. Asennus:

- Poista manuaalinen ristipulttisuoja aseestasi.
- Asenna Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug tarkasti ohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote on kunnolla paikallaan ja ettei siinä ole liikkuvia osia, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, tarkista, että kaikki kolme passiivista turvallisuusominaisuutta (laukaisinsuoja, liipaisinsuoja ja puoliauukoasento) toimivat oikein.
- Käytä asetta aina turvallisessa ympäristössä ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Hävittämisohjeet

- Tuotteen käyttöään päättyessä hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko alueellasi erityisiä ohjeita metallijätteen tai vaarallisten aineiden hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai ammattilaiseen. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistajan tiedot, valmiina keskustelua varten.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). Varmista, että tunnet kaikki mahdolliset vaarat ja noudatat annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Denna produkt är designad för att ersätta den manuella säkerhetsknappen i Marlinhävstångsvapen och ger en ren och strömlinjeformad look. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är avstängt och inte laddat innan du påbörjar installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon under installationen för att skydda dina ögon.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika oavsiktlig aktivering av vapnet.
- Om du är osäker på installationen, sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Samla nödvändiga verktyg (skruvmejsel, tång, etc.) innan installation.

2. Installation:

- Ta bort den manuella säkerhetsknappen enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera safety delete pluggen på den plats där säkerhetsknappen var.
- Se till att det sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att vapnet fungerar som avsett.
- Bekanta dig med de tre passiva säkerhetsfunktionerna: avtryckarsäkerhet, hammarsäkerhet och halvkocksäkerhet.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera pluggen och detentbollen för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera alla avfallsmaterial, inklusive förpackningar, enligt lokala föreskrifter.

- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Tack för att du bidrar till en säker användning av dina vapen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil manuální křížovou bezpečnost ve vaší pušce Marlin a poskytl čistý a elegantní vzhled bez vyčnívajícího bezpečnostního tlačítka. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci, které byste měli dodržovat pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je produkt nainstalován a používán v souladu s pokyny výrobce.
- Při manipulaci s jakýmkoli zbraněmi dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se produkt poškodí nebo vykazuje známky opotřebení, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně uložena.
- Nainstalujte produkt pouze na kompatibilní modely pušek Marlin a Smith & Wesson 1854.
- Neinstalujte produkt na nové modely Rossi 95, protože nejsou kompatibilní.
- Při instalaci se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly: safety delete plug a detent ball.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně uložena.

2. Odstranění stávajícího bezpečnostního prvku

- Pomocí vhodného nástroje odstraňte stávající křížovou bezpečnost.
- Uložte všechny odstraněné díly na bezpečné místo, pokud byste je chtěli později znovu použít.

3. Instalace safety delete plug

- Vložte safety delete plug na místo odstraněné křížové bezpečnosti.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zajištěn.

4. Instalace detent ball

- Pokud byl původní detent ball ztracen, použijte nový, který je součástí balení.
- Ujistěte se, že je správně umístěn a zajištěn.

5. Kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a funkční.

- Před použitím pušky proveďte bezpečnostní kontrolu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti bezpečně odstraněny, aby se předešlo nebezpečí zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Smith & Wesson Cross Bolt Safety Delete Plug. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.