

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Cronografi](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Sporter Replacement Display](#)
- Produttore: [MAGNETOSPEED](#)
- N. prodotto: EU2016410
- N. fab.: SP_A1_02
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Display di Sostituzione Sporter
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Display di Sostituzione Sporter

Introduzione

Benvienuti nel manuale di istruzioni per il Display di Sostituzione Sporter, progettato specificamente per l'unità MagnetoSpeed Sporter. Questo documento fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il display, verifica che non ci siano danni visibili.
- Non tentare di smontare o riparare il display autonomamente.
- Utilizza solo accessori e parti di ricambio raccomandati dal produttore.
- Evita di esporre il display a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto se è stato esposto a sostanze chimiche o liquidi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Display di Sostituzione

- Rimuovi il display danneggiato dall'unità MagnetoSpeed Sporter seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il nuovo display con i punti di montaggio dell'unità.
- Fissa il display in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Uso del Display

- Accendi l'unità MagnetoSpeed Sporter e verifica che il display funzioni correttamente.
- Segui le istruzioni del manuale dell'unità per utilizzare il display in modo efficace.
- In caso di problemi, consulta il manuale per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il display nell'immondizia domestica.
- Ricicla il prodotto presso centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul funzionamento del Display di Sostituzione Sporter, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un uso sicuro e corretto del tuo Display di Sostituzione Sporter.

Sporter. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it