

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER 77, BLACK **3lb**

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Timney is the market leader for Ruger replacement triggers, delivering precision, reliability, and a noticeably improved shooting experience.



This true drop-in trigger is designed specifically for Ruger 77 (Mark I) rifles and installs easily with no gunsmith required. Finished in black, it blends seamlessly with the rifle while offering a substantial performance upgrade over the factory trigger.

The trigger is fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preference. It is factory set at 3 lbs (1.36 kg) and can be adjusted between 1 lb and 4 lbs (0.68 – 1.81 kg) for a truly custom feel.

Engineered to enhance control and consistency, this Timney trigger delivers a crisp, predictable break that helps shooters achieve greater accuracy and confidence with every shot. Ready for the range straight out of the box, yet flexible enough for precise customization, it exemplifies Timney's commitment to building The World's Finest Triggers

Caratteristiche

- Nome: [RUGER 77, BLACK **3lb**](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016628
- N. fab.: 601
- Peso della spedizione: 0.45kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 51mm
- UPC: 081950601004

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER TRIGGERS W/Tang Safety](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire una maggiore precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non apportare modifiche non autorizzate al grilletto o all'arma.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il grilletto se non sei un tiratore esperto o non hai ricevuto la formazione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (cacciaviti, chiavi, ecc.).

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il RUGER TRIGGERS W/Tang Safety nel vano del grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Regola il peso del grilletto secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche per l'adeguamento.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Pratica in un ambiente sicuro e controllato, come un campo di tiro autorizzato.
- Monitora il comportamento del grilletto durante l'uso e fermati immediatamente se noti anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per la corretta eliminazione.
- Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del RUGER TRIGGERS W/Tang Safety, contribuendo a un'esperienza di tiro più soddisfacente e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it