

RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly - RUGER 1022CE, 2 STAGE, BLACK HOUSING, SHORT MAG RELEASE

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Compatible with Ruger 10/22 rifles (see table under images) and Magnum Research MLR 1722 Field models, this complete trigger system features a black housing, a short magazine release, and a red two-stage trigger. The trigger pull is factory tuned and fixed, with a first stage (take-up) set at 8 oz / 0.5 lbs / 227 g and a second stage (break) set at 16 oz / 1 lb / 454 g. The pull weight is not adjustable.



The package includes three additional interchangeable trigger shoes and the required mounting tool. Manufactured and tuned by Timney Triggers USA under product code 2 STAGE 1022CEBL, this trigger is designed for consistent performance straight out of the box. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended.

Please note: The trigger pull weight is factory set and not adjustable.

Caratteristiche

- Nome: [RUGER 1022CE, 2 STAGE, BLACK HOUSING, SHORT MAG RELEASE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016646
- N. fab.: 2 Stage 1022CEBL
- Peso della spedizione: 0.09kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 081950060580

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly. Questo sistema di grilletto è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure per i fucili Ruger 10/22 e i modelli Magnum Research MLR 1722 Field. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Proibito da Parte di Minori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di minori. Assicurati che solo adulti esperti lo utilizzino.
- **Installazione Professionale Raccomandata:** Sebbene l'installazione possa essere effettuata da un utente esperto, si raccomanda vivamente di far installare il prodotto da un professionista.
- **Controllo del Peso del Grilletto:** Il peso del grilletto è impostato in fabbrica e non è regolabile. Non tentare di modificarlo.
- **Verifica di Sicurezza Prima dell'Uso:** Prima di utilizzare il prodotto, verifica che tutti i componenti siano correttamente installati e funzionanti.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e appropriato, lontano da persone e animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi di montaggio forniti.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Rimozione del Grilletto Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente dal tuo fucile Ruger 10/22 o dal modello compatibile.

3. Installazione del Nuovo Grilletto:

- Posiziona il RUGER 1022 2 Stage Trigger nella sua sede.
- Utilizza gli attrezzi di montaggio per fissare il grilletto, seguendo le istruzioni specifiche fornite nella confezione.
- Assicurati che il grilletto sia saldamente in posizione e che non ci siano parti allentate.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto risponda come previsto.

Uso

- **Preparazione al Tiro:**

- Controlla sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di procedere al tiro.
- Assicurati di avere una buona presa e una posizione stabile durante l'uso.

- **Tecnica di Tiro:**

- Utilizza la prima fase del grilletto per un takeup controllato.
- Rilascia il grilletto dolcemente per attivare la seconda fase e ottenere un colpo preciso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- **Componenti Elettronici:** Se il prodotto include componenti elettronici, assicurati di smaltirli in conformità con le normative sui rifiuti elettronici.
- **Materiali Riciclabili:** Se possibile, separa i materiali riciclabili e smaltiscili in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto il RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it