

RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly - RUGER 1022CE, 2 STAGE, SILVER HOUSING, SHORT MAG RELEASE

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Compatible with Ruger 10/22 rifles (see table under images) and Magnum Research MLR 1722 Field models, this complete trigger system features a black housing, a short magazine release, and a red two-stage trigger. The trigger pull is factory tuned and fixed, with a first stage (take-up) set at 8 oz / 0.5 lbs / 227 g and a second stage (break) set at 16 oz / 1 lb / 454 g. The pull weight is not adjustable.



The package includes three additional interchangeable trigger shoes and the required mounting tool. Manufactured and tuned by Timney Triggers USA under product code 2 STAGE 1022CEBL, this trigger is designed for consistent performance straight out of the box. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended.

Please note: The trigger pull weight is factory set and not adjustable.

Caratteristiche

- Nome: [RUGER 1022CE, 2 STAGE, SILVER HOUSING, SHORT MAG RELEASE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016647
- N. fab.: 2 Stage 1022CESI
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 081950060597

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance della tua carabina Ruger 10/22. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come specificato nelle istruzioni.
- Non tentare di modificare il trigger o qualsiasi componente del prodotto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il trigger solo con fucili Ruger 10/22 o modelli compatibili.
- Non utilizzare il trigger se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Assicurati di avere una buona presa e stabilità durante l'uso per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per la manipolazione delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore o nella camera.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i cacciaviti e il tool di montaggio fornito.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio trigger seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo RUGER 1022 2 Stage Trigger nel suo alloggiamento.
- Utilizza il tool di montaggio per fissare il trigger in posizione.
- Controlla che il trigger sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.

3. Utilizzo:

- Assicurati di conoscere il peso del pull: il primo stadio è di 8 oz (0.5 lbs) e il secondo stadio è di 16 oz (1 lb).
- Esegui un test di funzionamento per verificare che il trigger operi correttamente prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del trigger.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni specifiche sullo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il codice prodotto 2 STAGE 1022CEBL per facilitare la tua richiesta.

Nota Finale

Il RUGER 1022 2 Stage Trigger Complete Assembly è progettato per offrire prestazioni costanti e sicure. Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it