

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLACK SHOE

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

The Timney 10/22® Trigger sets a new standard for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum, delivering exceptional strength, precision, and reliability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure outstanding durability and consistent engagement. Installation is fast and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, along with a standard auto bolt release. Like all Timney triggers manufactured in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to provide a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2 lb pull weight with zero creep, delivering a clean, predictable break that significantly enhances accuracy and shooting confidence.

Caratteristiche

- Nome: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLACK SHOE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016656
- N. fab.: 1022-1C-16
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 081950102235

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con la piattaforma Ruger 10/22. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso del tuo nuovo grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo in conformità alle istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non addestrate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Questo grilletto è progettato esclusivamente per l'uso con il fucile Ruger 10/22. Non tentare di utilizzarlo con altri modelli.
- **Controllo del Peso di Trazione:** Il peso di trazione è impostato a 2 3/4 lb. Non tentare di modificarlo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- **Manutenzione:** Effettua una manutenzione regolare per garantire che tutte le parti siano in buone condizioni.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate e da animali.
- **Uso di Munizioni:** Assicurati di utilizzare solo munizioni appropriate per il tuo fucile Ruger 10/22.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione dei Pin:** Rimuovi i due pin dell'azione dal fucile.
3. **Installazione del Grilletto:** Posiziona il Timney trigger assembly nel fucile senza necessità di adattamenti.
4. **Reinserimento dei Pin:** Reinserisci i pin dell'azione per fissare il grilletto in posizione.
5. **Controllo Finale:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

Uso

- **Sicurezza Prima di Tutto:** Prima di ogni utilizzo, verifica che il fucile sia scarico.
- **Uso del Grilletto:** Premi il grilletto delicatamente per attivarlo. La trazione è progettata per essere fluida e reattiva.
- **Controllo PostUso:** Dopo ogni utilizzo, controlla il grilletto per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contatta un centro di smaltimento autorizzato se

necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per informazioni aggiuntive riguardo alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti riguardo al tuo acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza qualsiasi attrezzatura di tiro. Grazie per aver scelto Timney e buona fortuna con il tuo nuovo grilletto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it