

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Caratteristiche

- Nome: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016659
- N. fab.: 1022-4C-16
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 081950102297

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se sospetti che possa essere difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle informazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; contatta un professionista qualificato per assistenza.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della tua capacità di installarlo e utilizzarlo correttamente.
- Mantieni sempre una buona presa sul prodotto durante l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Rimozione dei perni:** Rimuovi i due perni dell'azione originale della tua Ruger 10/22.
3. **Inserimento dell'assemblaggio:** Posiziona l'assemblaggio completo del grilletto Timney nel corpo della tua Ruger 10/22.
4. **Reinserimento dei perni:** Reinserisci i perni dell'azione per fissare l'assemblaggio in posizione.
5. **Controllo finale:** Verifica che l'assemblaggio sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

Uso

- Il grilletto è impostato in fabbrica con un peso di trazione di 2,75 lb. Assicurati di familiarizzare con il suo funzionamento prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza l'estensione del rilascio del caricatore progettata da Timney per un'operazione semplice con un solo dito.
- Assicurati di seguire tutte le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti dell'arma.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richieste di assistenza o domande, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver letto questa guida. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it