

# **RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GREEN SHOE**

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

## **Caratteristiche**

- Nome: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GREEN SHOE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016660
- N. fab.: 1022-5C-16
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 081950102310

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina Ruger® 10/22®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite il portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly solo con la carabina Ruger® 10/22®.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi le due spine dell'azione della fabbrica.

### 2. Installazione del Grilletto:

- Posiziona il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly nell'alloggiamento dell'arma.
- Inserisci le spine dell'azione per fissare il grilletto in posizione.

### 3. Controllo del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del grilletto per assicurarti che funzioni correttamente.
- Verifica che il peso di trazione sia impostato a 2,75 lb e che non ci sia gioco.

### 4. Uso:

- Utilizza il grilletto in modo responsabile e solo in un ambiente sicuro.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle parti metalliche e dei materiali pericolosi.

- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei prodotti per armi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza o al funzionamento del RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)