

DeadShot - Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

The Deadshot Series was developed for hunters who demand reliable shooting support at an excellent value. Whether you're in a ground blind, on the edge of a field, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke to ensure rock-solid stability. The bipod provides two points of contact for enhanced balance, making it ideal for accurate shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- Produttore: [BOG](#)
- N. prodotto: EU2016824
- N. fab.: 1237287
- Colore: Nero
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 198700005330

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

Introduzione

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipod se presenta danni evidenti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il bipod solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Assicurarsi che il bipod sia completamente esteso e bloccato prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il bipod.
- Evitare di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non modificare o riparare il bipod in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod

- Rimuovere il bipod dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Estendere le gambe del bipod fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurarsi che le gambe siano bloccate in posizione utilizzando i twist locks esterni.

2. Utilizzo del Bipod

- Posizionare il bipod su una superficie piana e stabile.
- Posizionare l'arma sul supporto di tiro in modo che sia ben bilanciata.
- Regolare l'altezza del bipod se necessario per una corretta mira.
- Mantenere sempre una presa salda e controllata durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipod in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.
- Non gettare il bipod nei rifiuti domestici.
- Contattare il proprio comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale di BOG® per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it