

## **WS1- 64 SB CAL. 7, 62×39**

Direttamente dagli arsenali militari rumeni di Cugir . AKM 47 in acciaio stampato con calcio pieghevole in acciaio Calibro 7,62 x 39, semi automatico, non demilitarizzato, lunghezza totale con calcio chiuso 61 cm, peso 3.050 KG, canna da 32,5 cm

Tipo: fucile semiautomatico

Calibro: 7,62x39

Lunghezza canna: 32,5 cm

Lunghezza totale: 61 cm (con la spalliera ripiegata); 85,5 cm (con il poggiaspalle aperto)

Peso: 3,05 KG

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39](#)

# CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39 Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39. This semiautomatic rifle is designed for safe and effective use. It is important to follow these safety instructions to ensure your safety and the safety of others. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and provides essential information regarding the safe use, installation, and disposal of this product.

## General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- Ensure that the rifle is clean and wellmaintained to prevent malfunctions.
- Do not modify the rifle in any way that may compromise its safety or performance.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding the ownership and use of firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use ammunition that is specified for the CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39.
- Do not use the rifle under the influence of drugs or alcohol.
- Always check the barrel for obstructions before firing.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop for your shots.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as this can cause ricochets.
- If a misfire occurs, wait at least 30 seconds before attempting to clear the chamber.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

- Ensure that the rifle is completely unloaded before beginning installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any attachments or modifications.
- Securely fasten any components to prevent them from coming loose during use.

### Usage

- To load the rifle, insert the magazine and ensure it is locked in place.
- Pull the charging handle to chamber a round.
- To fire, aim at your target, disengage the safety, and pull the trigger.
- After firing, keep the rifle pointed downrange and release the trigger.
- To unload, remove the magazine and pull the charging handle to eject any chambered round.

## Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the rifle in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns about your CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39, please refer to the appropriate local authority or manufacturer's representative. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

# Istruzioni di Sicurezza per il CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39

## Introduzione

Grazie per aver scelto il CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39. Questo fucile semiautomatico è progettato per un uso sicuro e responsabile. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il fucile solo in ambienti autorizzati e sicuri.
- Tenere il fucile scarico quando non in uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Mantenere il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Controllare sempre la canna e la camera prima di utilizzare il fucile per assicurarsi che sia libero da ostruzioni.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso e alla detenzione di armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Non modificare il fucile in alcun modo.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di ripararlo da soli; contattare un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Calcio Pieghevole:

- Assicurarsi che il calcio sia completamente ripiegato prima di riporre o trasportare il fucile.
- Per aprire il calcio, premere il pulsante di rilascio e allungare il calcio fino a bloccarlo in posizione.

### 2. Caricamento delle Munizioni:

- Assicurarsi che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Inserire il caricatore nel fucile fino a quando non scatta in posizione.
- Caricare le munizioni nel caricatore secondo le istruzioni del produttore.

### 3. Mira e Tiro:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Utilizzare il mirino per allineare il bersaglio.
- Premere il grilletto delicatamente per sparare.

### 4. Scarico del Fucile:

- Dopo l'uso, rimuovere il caricatore dal fucile.
- Controllare la camera per assicurarsi che sia vuota.
- Riporre il fucile in un luogo sicuro e protetto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il fucile insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le leggi locali per lo smaltimento delle armi da fuoco.
- Contattare un professionista autorizzato per la dismissione sicura del fucile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori o visitare la piattaforma di Safety Gate dell'UE per aggiornamenti e informazioni sui richiami.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del CUGIR WS164 SB CAL. 7,62×39. La sicurezza è la priorità principale; si prega di utilizzare sempre il buon senso e la prudenza.