

## NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Visiere & Magnifiers](#)

### Cinturino Continuo; Regolabile con Manopola

CINTURINO CONTINUO REGOLABILE - Progettato appositamente per adattarsi. Un semplice giro della manopola di regolazione cambia la dimensione della testa. Il meccanismo sigillato è auto-bloccante e senza problemi. Offre un migliore equilibrio e ancora più comfort. SI INCLINA - I pivot regolabili rendono l'OptiVISOR unico - e il più pratico ingranditore disponibile. È su, fuori dalla vista normale quando non in uso, e lì a portata di mano quando ne hai bisogno per una chiarezza ingrandita e precisa sul lavoro. CINTURINO ADERENTE - Realizzato in materiale ABS elettricamente non conduttivo. Progettato per adattarsi e posizionare l'obiettivo in una posizione naturale e confortevole. Peso totale di appena 4 oz. Così leggero che quasi non ti accorgi che c'è. CINTURINO IN PELLE VERITIERA PER IL COMFORT - Imbottito con feltro ortopedico, rendendo l'OptiVISOR l'ingranditore più confortevole da indossare. VISIERA IN ABS AD ALTA RESISTENZA - Questo materiale resistente e durevole è praticamente indistruttibile, ma mantiene sempre il suo aspetto nuovo. LENTI IN VETRO OTTICO - Lavorate e lucidate secondo standard ottici di precisione. Bordi smussati e montate in telai di plastica intercambiabili. Cinque poteri prismatici calcolati scientificamente sono disponibili per l'uso con qualsiasi OptiVISOR SI ADATTA SOPRA GLI OCCHIALI REGOLARI - Non è necessario toglierli con l'OptiVISOR.



### Caratteristiche

- Nome: [OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- Produttore: [OPTIVISOR](#)
- N. prodotto: 255007070
- N. fab.: LP7
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 633096000564

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo ingranditore. Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come ingranditore.
- Controlla regolarmente l'OPTIVISOR per eventuali segni di usura o danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire incidenti.
- Non utilizzare l'ingranditore in ambienti pericolosi dove la sicurezza è compromessa.
- Se avverti disagio o problemi di visione mentre usi l'OPTIVISOR, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa la manopola regolabile per garantire una vestibilità adeguata; una vestibilità impropria può portare a disagio o ridotta visibilità.
- Inclina sempre il visore verso il basso quando in uso per evitare di ostacolare la tua visione normale.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sulle lenti per prevenire graffi o danni.
- Non esporre l'OPTIVISOR a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe influenzare i suoi materiali.
- Se indossi occhiali regolari, assicurati che si adattino comodamente sotto l'OPTIVISOR senza causare punti di pressione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Fissaggio dell'OPTIVISOR:

- Regola la fascia per la testa ruotando la manopola fino a quando non si adatta saldamente alla tua testa. Assicurati che sia comoda senza essere troppo stretta.
- Posiziona l'OPTIVISOR sopra gli occhi, assicurandoti che si sieda comodamente sulla fronte e non ostacoli la tua visione.

### 2. Utilizzo dell'Ingranditore:

- Inclina il visore verso il basso nella posizione desiderata per l'ingrandimento.
- Assicurati che l'area su cui stai lavorando sia ben illuminata per migliorare la visibilità attraverso le lenti.
- Quando non in uso, inclina il visore verso l'alto per tenerlo fuori dalla tua linea di vista normale.

### 3. Pulizia delle Lenti:

- Usa un panno morbido e privo di lanugine per pulire le lenti in vetro ottico.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero graffiare le lenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'OPTIVISOR in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più utilizzabile, assicurati che venga riciclato correttamente per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)