

# BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Il bipiede Accu-Tac BR-4 G2 per azione a percussione con sgancio rapido è stato progettato, ingegnerizzato e prodotto negli Stati Uniti. Questo bipiede più compatto è comodo per un tiro più stabile. Il BR-4 è realizzato al 100% in alluminio aeronautico di altissima qualità. Il sistema di montaggio a sgancio rapido di Accu-Tac è semplice, veloce e molto sicuro. Lo sgancio rapido si attacca a un rail Picatinny 1913 e si monta in pochi secondi senza la necessità di utilizzare strumenti aggiuntivi per il serraggio. Il design delle gambe consente al tiratore di regolare rapidamente in 5 posizioni diverse, con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Il modello G2 aggiornato ora offre estensioni delle gambe con un totale di 5 tacche per un'altezza aggiuntiva. Il BR-4 G2 ha la capacità di inclinarsi, che può essere bloccata con il nuovo leva di sgancio. Per attivare o regolare la posizione delle gambe, basta tirare la gamba verso il basso per muovere ciascuna gamba in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro, bloccandosi saldamente in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Sgancio rapido: Materiali lega di alluminio 6061 T6 / hardware in acciaio ad alta resistenza Altezza minima (gambe a 45°) 5.5" / 140 mm Altezza minima (gambe a 90°) 6.75" / 171.5 mm Altezza massima (gambe a 90°) 8.25" / 210 mm Posizione minima (gambe a 45°) 8.0" / 203 mm Posizione massima (gambe a 90°) 12.25" / 311 mm Larghezza in posizione chiusa 3.250" / 82.5 mm Lunghezza in posizione chiusa 7.5" / 190 mm Peso 20 oz Colore Nero opaco Tipo di rivestimento III (MIL-SPEC) Anodizzazione dura Specifiche Arca: Materiali lega di alluminio 6061 T6 / hardware in acciaio ad alta resistenza Altezza minima (gambe a 45°) 5.75" / 146.0 mm Altezza minima (gambe a 90°) 7.0" / 177.8 mm Altezza massima (gambe a 90°) 8.625" / 219.0 mm Posizione minima (gambe a 45°) 8.0" / 203 mm Posizione massima (gambe a 90°) 12.25" / 311 mm Larghezza in posizione chiusa 3.25" / 82.5 mm Lunghezza in posizione chiusa 7.5" / 190 mm Peso 21.12 oz Colore Nero opaco Tipo di rivestimento III (MIL-SPEC) Anodizzazione dura



## Caratteristiche

- Nome: [ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Produttore: [ACCU-TAC](#)
- N. prodotto: 100040482
- N. fab.: BRASQD-G204
- Altezza: 5.75 to 8.25
- Attachment: Arca
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 21.2 oz
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 83mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 324mm
- UPC: 858520006312

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipede AccuTac BR4 G2](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipede AccuTac BR4 G2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il bipede AccuTac BR4 G2. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro del bipede.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipede sia utilizzato solo per la sua funzione prevista.
- Controlla regolarmente il bipede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipede se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il bipede lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipede sia posizionato su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- **Regolazione delle gambe:** Quando regoli le gambe, assicurati di bloccarle saldamente in posizione per evitare che si ripieghino accidentalmente.
- **Inclinazione:** Verifica che il meccanismo di inclinazione sia correttamente bloccato prima di utilizzare il bipede.
- **Uso di accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il bipede AccuTac BR4 G2 per evitare incidenti.
- **Carico massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato per il bipede, per evitare rotture o incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Rimuovi il bipede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Fissa il bipede al rail Picatinny 1913 utilizzando il sistema di montaggio a sgancio rapido.
- Assicurati che il bipede sia ben fissato e che non si muova.

### 2. Regolazione delle Gambe

- Sblocca il meccanismo di regolazione tirando la gamba verso il basso.
- Regola ciascuna gamba in una delle cinque posizioni disponibili.
- Una volta regolata, blocca la gamba in posizione per garantire stabilità.

### 3. Inclinazione

- Per inclinare il bipede, utilizza la leva di sgancio.
- Assicurati che la posizione inclinata sia bloccata prima di utilizzare il bipede.

### 4. Utilizzo

- Posiziona il bipede in modo che le gambe siano ben distribuite e stabilizzate.
- Verifica che tutte le regolazioni siano sicure prima di procedere al tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il bipede insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali in alluminio e acciaio.
- Porta il bipede in un centro di raccolta autorizzato per garantire uno smaltimento sicuro e responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo al bipiede AccuTac BR4 G2, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale di AccuTac per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo bipiede AccuTac BR4 G2 in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto AccuTac!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)