

# HAND DIE MICROMETER TOP - SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Il Top Micrometrico Sinclair consente all'armiere di convertire i sedili L.E. Wilson esistenti in sedili micrometrici. Il top è realizzato in acciaio inossidabile ed è graduato in incrementi di .001 pollice. Per utilizzarlo, rimuovi il gambo di seduta esistente dal cappuccio del tuo Sedile L.E. Wilson e installalo nel Top Micrometrico Sinclair. Ora sei pronto per apportare modifiche rapide e semplici alla lunghezza totale della tua cartuccia. Il top utilizza il tuo gambo di seduta esistente oppure puoi acquistare un gambo aggiuntivo. Il gambo non è incluso.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749005419
- N. fab.: WSM
- Calibro: 17 Calibro (.172), 20 Calibro (.204), 22 Calibro (.223-.224), 243/6 mm (.243), 264/6.5 mm (.264), 270/6.8 mm (.277), 30 Calibro (.308), 338 Calibro (.338), 35 Calibro (.358), 25 Calibro (.257), 284/7 mm (.284)
- Cartuccia: Universal
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 155mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Micrometrico Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Micrometrico Sinclair

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Top Micrometrico Sinclair. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica consentendoti di convertire i sedili L.E. Wilson esistenti in sedili micrometrici. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi il Top Micrometrico Sinclair.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Top Micrometrico Sinclair solo con i gambo di seduta compatibili L.E. Wilson.
- Non superare le regolazioni raccomandate di .001 pollice per evitare danni alla cartuccia o al seater.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni mentre utilizzi il prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto se sei sotto l'influenza di alcol o droghe che possono compromettere il tuo giudizio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimuovere il gambo di seduta esistente:

- Svitare il gambo di seduta dal cappuccio del tuo Seater L.E. Wilson.
- Assicurati che il cappuccio sia pulito e privo di detriti.

### 2. Installare il Top Micrometrico Sinclair:

- Allinea il Top Micrometrico Sinclair con il cappuccio di seduta.
- Avvita con attenzione il micrometrico sul cappuccio fino a quando non è sicuro.

### 3. Regolare la profondità di seduta:

- Utilizza le marcature graduate sul Top Micrometrico Sinclair per effettuare regolazioni precise in incrementi di .001 pollice.
- Assicurati di regolare solo quando il micrometrico è saldamente attaccato al gambo di seduta.

### 4. Testare la lunghezza complessiva:

- Dopo aver effettuato le regolazioni, testa la lunghezza complessiva della tua cartuccia per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Se necessario, ripeti il processo di regolazione fino a quando non viene raggiunta la lunghezza desiderata.

### 5. Conservare il prodotto in modo sicuro:

- Quando non in uso, conserva il Top Micrometrico Sinclair in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Top Micrometrico Sinclair in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Top Micrometrico Sinclair, ti invitiamo a contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere pronte le informazioni sul tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'utilizzo del Top Micrometrico Sinclair. Buona esperienza di ricarica!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)