

THUMLER'S TUMBLER STAINLESS STEEL TUMBLING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL TUMBLING KIT, STAINLESS STEEL, 110V

The Sinclair Stainless Steel Tumbling Kit features Thumler's Tumblers Model "B" 15 lb. tumbler and 5 lbs. of Stainless Steel tumbling media. This kit can handle up to 2 pounds of brass and is designed for wet tumbling use. DO NOT DRY TUMBLE!!!! Put the 5 pounds of Stainless Steel media into the tumbler, fill with 1 gallon of cold water, and add up to 2 pounds of brass and a couple teaspoons of dish washing detergent. The tumbler usually needs about 3-4 hours to completely clean the brass. Remove brass from solution, rinse with cold water and dry. Once finished, your brass will be cleaned inside and out, even in the primer pocket. For additional shine on your brass, tumble them for a short time in a standard vibratory tumbler with corncob media and polish.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL TUMBLING KIT, STAINLESS STEEL, 110V
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749012773
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 9.346kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: THUMLER'S TUMBLER STAINLESS STEEL TUMBLING KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE PULIDO DE ACERO INOXIDABLE DE THUMLER](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT DE TUMBLING EN ACIER INOXYDABLE THUMLER'S TUMBLER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL KIT DI TUMBLING IN ACCIAIO INOSSIDABILE THUMLER'S](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SADA NA LEŠTĚNÍ THUMLER'S TUMBLER](#)

THUMLER'S TUMBLER STAINLESS STEEL TUMBLING KIT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Thumler's Tumbler Stainless Steel Tumbling Kit from Sinclair International. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the tumbler. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow safety instructions to ensure safe usage of the tumbler.
- Keep the tumbler out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tumbler and its components for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- DO NOT dry tumble. This tumbler is designed exclusively for wet tumbling.
- Ensure that the tumbler is placed on a stable and flat surface during use.
- Use only the recommended stainless steel tumbling media provided in the kit.
- Do not exceed the maximum capacity of 2 pounds of brass.
- Always use cold water when filling the tumbler.
- Handle the tumbler with care, especially when it is filled with water and media.
- Avoid contact with the tumbler's electrical components when in use.
- Use gloves when handling cleaned brass to prevent skin irritation.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Unpack the tumbler and ensure all components are included.
- Place the tumbler on a flat, stable surface away from water sources and heat.

2. Loading the Tumbler

- Put 5 pounds of stainless steel tumbling media into the tumbler.
- Fill the tumbler with 1 gallon of cold water.
- Add up to 2 pounds of brass to the tumbler.
- Add a couple of teaspoons of dishwashing detergent to the mixture.

3. Operating the Tumbler

- Plug the tumbler into a 110V electrical outlet.
- Turn on the tumbler and allow it to operate for 34 hours for optimal cleaning.
- Monitor the tumbler periodically during operation to ensure it is functioning correctly.

4. PostOperation Care

- After the tumbling process is complete, unplug the tumbler from the electrical outlet.
- Carefully remove the brass from the tumbler.
- Rinse the brass with cold water to remove any remaining media and detergent.
- Allow the brass to dry completely before storage.

5. Additional Shine

- For enhanced shine, you may tumble the cleaned brass for a short time in a standard vibratory tumbler using corncob media and polish.

Disposal Instructions

- Dispose of any used tumbling media and cleaning agents in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tumbler or its components in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Thumler's Tumbler Stainless Steel Tumbling Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always keep this manual for future reference to ensure safe and effective use of the tumbler.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE PULIDO DE ACERO INOXIDABLE DE THUMLER

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Pulido de Acero Inoxidable de Thumler de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo del pulidor. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro del pulidor.
- Mantén el pulidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el pulidor y sus componentes en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- NO realices pulido en seco. Este pulidor está diseñado exclusivamente para pulido húmedo.
- Asegúrate de que el pulidor esté colocado sobre una superficie estable y plana durante su uso.
- Utiliza solo los medios de pulido de acero inoxidable recomendados que vienen en el kit.
- No excedas la capacidad máxima de 2 libras de latón.
- Siempre usa agua fría al llenar el pulidor.
- Maneja el pulidor con cuidado, especialmente cuando esté lleno de agua y medios.
- Evita el contacto con los componentes eléctricos del pulidor cuando esté en uso.
- Usa guantes al manipular el latón limpio para prevenir irritaciones en la piel.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración

- Desempaqueta el pulidor y asegúrate de que todos los componentes estén incluidos.
- Coloca el pulidor en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de agua y calor.

2. Cargando el Pulidor

- Coloca 5 libras de medios de pulido de acero inoxidable en el pulidor.
- Llena el pulidor con 1 galón de agua fría.
- Agrega hasta 2 libras de latón al pulidor.
- Añade un par de cucharaditas de detergente para lavar platos a la mezcla.

3. Operando el Pulidor

- Conecta el pulidor a un enchufe eléctrico de 110V.
- Enciende el pulidor y déjalo funcionar durante 3 a 4 horas para una limpieza óptima.
- Monitorea el pulidor periódicamente durante la operación para asegurar que esté funcionando correctamente.

4. Cuidado Posterior a la Operación

- Después de que el proceso de pulido esté completo, desenchufa el pulidor del enchufe eléctrico.
- Retira cuidadosamente el latón del pulidor.
- Enjuaga el latón con agua fría para eliminar cualquier medio y detergente restante.
- Deja que el latón se seque completamente antes de guardarlo.

5. Brillo Adicional

- Para un brillo mejorado, puedes pulir el latón limpio durante un corto tiempo en un tambor vibratorio estándar utilizando medios de maíz y pulido.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier medio de pulido usado y agentes de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el pulidor o sus componentes en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Kit de Pulido de Acero Inoxidable de Thumler, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Siempre guarda este manual para futuras referencias y para asegurar un uso seguro y efectivo del pulidor.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT DE TUMBLING EN ACIER INOXYDABLE THUMLER'S TUMBLER

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de tumbling en acier inoxydable Thumler's Tumbler de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du tumbler. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Toujours suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre du tumbler.
- Gardez le tumbler hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le tumbler et ses composants pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- NE PAS faire de tumbling à sec. Ce tumbler est conçu exclusivement pour le tumbling humide.
- Assurez-vous que le tumbler est placé sur une surface stable et plane pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement le média de tumbling en acier inoxydable recommandé fourni dans le kit.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 2 livres de laiton.
- Utilisez toujours de l'eau froide lors du remplissage du tumbler.
- Manipulez le tumbler avec soin, surtout lorsqu'il est rempli d'eau et de média.
- Évitez tout contact avec les composants électriques du tumbler pendant son utilisation.
- Utilisez des gants lors de la manipulation du laiton nettoyé pour éviter les irritations cutanées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration

- Déballez le tumbler et assurez-vous que tous les composants sont inclus.
- Placez le tumbler sur une surface plane et stable, loin des sources d'eau et de chaleur.

2. Chargement du tumbler

- Mettez 5 livres de média de tumbling en acier inoxydable dans le tumbler.
- Remplissez le tumbler avec 1 gallon d'eau froide.
- Ajoutez jusqu'à 2 livres de laiton dans le tumbler.
- Ajoutez quelques cuillères à café de détergent à vaisselle au mélange.

3. Fonctionnement du tumbler

- Branchez le tumbler dans une prise électrique de 110V.
- Allumez le tumbler et laissez-le fonctionner pendant 3 à 4 heures pour un nettoyage optimal.
- Surveillez le tumbler périodiquement pendant son fonctionnement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Entretien après opération

- Une fois le processus de tumbling terminé, débranchez le tumbler de la prise électrique.
- Retirez soigneusement le laiton du tumbler.
- Rincez le laiton à l'eau froide pour éliminer tout média et détergent restant.
- Laissez le laiton sécher complètement avant de le ranger.

5. Brillance supplémentaire

- Pour un éclat renforcé, vous pouvez faire tumbler le laiton nettoyé pendant un court moment dans un tumbler vibratoire standard avec du média en maïs et du polish.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout média de tumbling usagé et agents de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le tumbler ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit de tumbling en acier inoxydable Thumler's Tumbler, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Gardez toujours ce manuel pour référence future afin de garantir une utilisation sûre et efficace du tumbler.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL KIT DI TUMBLING IN ACCIAIO INOSSIDABILE THUMLER'S

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Tumbling in Acciaio Inossidabile Thumler's di Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tumbler. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del tumbler.
- Tenere il tumbler fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il tumbler e i suoi componenti per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- NON utilizzare il tumbler per il tumbling a secco. Questo tumbler è progettato esclusivamente per il tumbling a umido.
- Assicurarsi che il tumbler sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Utilizzare solo la media di tumbling in acciaio inossidabile raccomandata fornita nel kit.
- Non superare la capacità massima di 2 libbre di ottone.
- Utilizzare sempre acqua fredda quando si riempie il tumbler.
- Maneggiare il tumbler con cura, specialmente quando è riempito con acqua e media.
- Evitare il contatto con i componenti elettrici del tumbler durante l'uso.
- Indossare guanti quando si maneggiano ottone pulito per prevenire irritazioni della pelle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione

- Disimballare il tumbler e assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi.
- Posizionare il tumbler su una superficie piatta e stabile lontano da fonti d'acqua e calore.

2. Caricamento del Tumbler

- Mettere 5 libbre di media di tumbling in acciaio inossidabile nel tumbler.
- Riempire il tumbler con 1 gallone di acqua fredda.
- Aggiungere fino a 2 libbre di ottone nel tumbler.
- Aggiungere un paio di cucchiaini di detersivo per piatti al composto.

3. Operare il Tumbler

- Collegare il tumbler a una presa elettrica da 110V.
- Accendere il tumbler e lasciarlo funzionare per 34 ore per una pulizia ottimale.
- Monitorare periodicamente il tumbler durante il funzionamento per assicurarsi che funzioni correttamente.

4. Cura PostOperazione

- Dopo che il processo di tumbling è completato, scollegare il tumbler dalla presa elettrica.
- Rimuovere con attenzione l'ottone dal tumbler.
- Risciacquare l'ottone con acqua fredda per rimuovere eventuali residui di media e detersivo.
- Lasciare asciugare completamente l'ottone prima di riporlo.

5. Lucentezza Aggiuntiva

- Per una lucentezza migliorata, è possibile tumblare l'ottone pulito per un breve periodo in un tumbler vibrante standard utilizzando media di granoturco e lucido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi media di tumbling usata e agenti di pulizia in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il tumbler o i suoi componenti nei rifiuti domestici normali. Controllare con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Kit di Tumbling in Acciaio Inossidabile Thumler's, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Conservare sempre questo manuale per riferimento futuro per garantire un uso sicuro ed efficace del tumbler.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SADA NA LEŠTĚNÍ THUMLER'S TUMBLER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu na leštění Thumler's Tumbler z nerezové oceli od společnosti Sinclair International. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tumbleru. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání tumbleru.
- Udržujte tumbler mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte tumbler a jeho součásti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o odvoláních produktů a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- NIKDY NELEŠTĚTE NA SUCHO. Tento tumbler je navržen výhradně pro mokré leštění.
- Ujistěte se, že je tumbler umístěn na stabilním a rovném povrchu během používání.
- Používejte pouze doporučené nerezové leštící médium dodané v sadě.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 2 libry mosazi.
- Vždy používejte studenou vodu při plnění tumbleru.
- Manipulujte s tumblem opatrně, zejména když je naplněn vodou a médiem.
- Vyhněte se kontaktu s elektrickými komponenty tumbleru při používání.
- Používejte rukavice při manipulaci s vyčištěnou mosazí, abyste předešli podráždění pokožky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení

- Rozbalte tumbler a ujistěte se, že jsou všechny komponenty zahrnuty.
- Umístěte tumbler na rovný, stabilní povrch daleko od zdrojů vody a tepla.

2. Naložení tumbleru

- Vložte 5 liber nerezového leštícího média do tumbleru.
- Naplňte tumbler 1 galonem studené vody.
- Přidejte až 2 libry mosazi do tumbleru.
- Přidejte pár lžiček prostředku na mytí nádobí do směsi.

3. Provoz tumbleru

- Zapněte tumbler do elektrické zásuvky 110V.
- Zapněte tumbler a nechte jej běžet 34 hodiny pro optimální čištění.
- Pravidelně kontrolujte tumbler během provozu, abyste zajistili správné fungování.

4. Údržba po provozu

- Po dokončení leštění odpojte tumbler od elektrické zásuvky.
- Opatrně vyjměte mosaz z tumbleru.
- Opláchněte mosaz studenou vodou, abyste odstranili zbývající médium a čisticí prostředek.
- Nechte mosaz úplně uschnout před uložením.

5. Další lesk

- Pro zvýšení lesku můžete vyčištěnou mosaz na krátkou dobu leštit v běžném vibračním tumbleru s kukuřičným médiem a leštídem.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité leštící médium a čisticí prostředky v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte tumblerem ani jeho komponenty v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte s místním správcem odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně sady na leštění Thumler's Tumbler, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem. Vždy si uchovejte tento manuál pro budoucí reference, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tumblu.